


IGLAND 85H



©IGLAND AS

- Gjengivelse av tekst og tegninger uten tillatelse forbudt.
- Reproduction of text or illustrations without permission is prohibited.
- Eine wiedergabe von Texten und Zeichnungen ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet.
- Interdiction de taute reproduction de texts ou d'illustrations sans autorisation préalable

Approved	Revised: 28.12.2006
	Issued: 09.03.2004
	P/N: 390129
F:\DELEKAT\VINSJ\85H\delekatalog 85H.DOC	

IGLAND AS

Roresanden 109

N-4885 Grimstad, Norway

Phone + 47 37 25 62 00

Fax + 47 37 25 62 01

Mail: corporate@igland-as.com

<http://www.igland-as.com>

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H




See page 18





See page 21
If fitted





See page 20
If fitted




See page 22
If fitted




See page 12



See page 14



See page 4




See page 10

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE IGLAND 85H

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	390129	1	Delekatalog IGLAND 85H	Spare Parts List IGLAND 85H	Ersatzteilliste IGLAND
-	390130	1	Instruksjonsbok	Owner's Manual	85H Betriebsanleitung
1	184010	1	Deksel, SN ->85207	Cover	Deckel
-	184011	1	Deksel, SN 85208 ->	Cover	Deckel
2	012923	4	Skrue	Screw	Schraube
3	012354	6	Skive	Washer	Scheibe
4	012325	4	Skrue	Screw	Schraube
5	012350	4	Mutter	Nut	Mutter
6	012924	2	Skrue	Screw	Schraube
7	012354	4	Skive	Washer	Scheibe
8	184013	1	Deksel, SN ->85207	Cover	Deckel
-	184014	1	Deksel, SN 85208 ->	Cover	Deckel
9	184016	1	Deksel	Cover	Deckel
10	012758	4	Skrue	Screw	Schraube
11	012194	4	Skive	Washer	Scheibe
12	012202	2	Skrue	Screw	Schraube
13	012235	4	Skive	Washer	Scheibe
14	012798	4	Skrue	Screw	Schraube
15	012235	4	Skive	Washer	Scheibe
16	184026	1	Toppstag	Topstay	Oberlenker
17	184028	1	Gaffel, toppstag	Fork, topstay	Gaffel, Oberlenker
18	012412	2	Skrue	Screw	Schraube
19	012438	2	Skive	Washer	Scheibe
20	184093	1	Bolt	Bolt	Bolz
21	184030	1	Skjerm	Cover	Deckel
22	012202	2	Skrue	Screw	Schraube
23	012235	2	Skive	Washer	Scheibe
24	184032	1	Rull, kpl	Roller, kpl	Roller, kpl.
25	012325	2	Skrue	Screw	Schraube
26	012355	2	Skive	Screw	Schraube
27	163589	2	Hylse	Washer	Scheibe
28	027282	2	Fjær	Spring	Feder
29	184034	2	Strammebolt	Bolt	Bolz
30	012270	2	Mutter	Nut	Mutter
31	021004	1	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
32	012231	2	Mutter	Nut	Mutter

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H




RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	012245	3	Skrue	Screw	Schraube
2	012270	3	Mutter	Nut	Mutter
3	026390	1	Lager, kpl	Bearing	Lager
4	157863	1	Bremseband	Brakeband	Bremsband
5	184036	1	Sideplate, SN ->85207	Plate	Platte, Seite-
-	184037	1	Sideplate, SN 85208 ->	Plate	Platte, Seite-
6	184039	1	Arm, subbebrems	Arm	Arm
7	184041	1	Skrue, subbebrems	Screw	Schraube
8	155011	1	Kontramutter, subbebrems	Nut	Mutter
9	012248	1	Skrue	Screw	Schraube
10	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
11	012758	8	Skrue	Screw	Schraube
12	012194	8	Skive	Washer	Scheibe
13	184043	1	Trommelgrind, inkl. kjedeskjerm SN ->85207	Drum guard, incl. chain cover SN->85207	Trommel Korb, inkl. Kettenschierm ->85207
-	184044	1	Trommelgrind, SN 85208 ->	Drum guard, S/N 85208->	Trommel Korb, S/N 85208->
14	184046	1	Kjedeskjerm, SN 85208 ->	Chain cover, S/N 85208->	Kettenschierm, S/N 85208->
15	184048	1	Topplate, SN ->85207	Topplate, S/N->85207	Topplatte, S/N->85207
-	184049	1	Topplate, SN 85208 ->	Topplate, S/N 85208->	Topplatte, S/N 85208->
16	012325	5	Skrue	Screw	Schraube
17	012350	5	Mutter	Nut	Mutter
18	012413	2	Skrue	Screw	Schraube
19	012438	2	Mutter	Nut	Mutter
20	026411	1	Akselmutter	Nut	Mutter
21	026446	1	Låsebrikke	Lock washer	Schlossscheibe
22	031856	1	SHIM, Sett,	Shims, set	Shims, Satz
23	184051	1	Arm	Arm	Arm
24	184053	1	Svingstopper	Stop piece	Halter
25	012244	1	Skrue	Screw	Schraube
26	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
27	012253	1	Skrue	Screw	Schraube
28	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
29	164010	1	Sylinder, Clutch, komplett	Cylinder, Clutch, complete	Zylinder f. Kupplung, kompl.
-	025022	1	Reparasjonssett	Rep.kit	Rep.Satz
30	157890	1	FJÆR, Blad-, Frist-, Sett,	Spring, Blade-, Freesp., Set	Feder, Blatt-, Freist-, Satz
31	026350	1	LAGER, Kule-, Aksial-,	Lager, Ball-, Aksial-,	Lager, Kugel-, Aksial-,
32	181052	1	CLUTCHTRYKKPLATE	Clutch Pressure Plate	Kupplungsdruckplatte
33	181055	1	CLUTCHLAMELLPLATE	Clutchlamellplate	Kupplungslamellplatte
34	181027	1	Mellomplate for clutch.	Interm. plate for clutch	Zwischenplatte f. Kupplung
35	026750	1	SEEGERSIKRING,	Locking ring	Sicherungsring
36	032134	1	SHIM, Sett,	Shims, set	Shims, Satz
37	184024	1	NAV, For clutch,	Hub, for clutch	Nabe, für Kupplung
38	181045	1	CLUTCHLAMELLPLATE	Clutchlamellplate	Kupplungslamellplatte
39	026018	1	LAGER, Kule-,	Lager, Ball-,	Lager, Kugel-,
40	184055	1	TROMMEL,	Drum	Trommel
41	026074	1	LAGER, Kule-,	Lager, Ball-,	Lager, Kugel-,
42	012804	8	Skrue	Screw	Schraube
43	185014	1	Skive, lager	Washer, bearing	Scheibe, Lager
44	184057	1	Krakk, SN ->85207	Winch stool, S/N->85207	Konsole, Winde S/N->85207
-	184058	1	Krakk, SN 85208 -> 85226 NA. Use PN 184059	Winch stool, S/N 85208-> 85226 NA. Use PN 184059	Konsole, Winde S/N 85208 -> 85226 NA. Use PN 184059
-	184059	1	Krakk, SN 85227 ->	Winch stool, SN 85227 ->	Konsole, Winde SN 85227 ->
45	012407	4	Skrue	Screw	Schraube
46	012438	4	Mutter	Nut	Mutter
47	015786	1	Gjengestift,	Screw hexigon	Imbußschraube
48	184095	2	Kile for clutchboss, 115 mm	Key	Keil
49	012922	2	Skrue	Screw	Schraube
50	012325	2	Skive	Washer	Scheibe

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H




RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	017035	2	Plugg	Plug	Pflock
2	017036	2	Skive	Washer	Scheibe
3	012803	1	Skrue	Screw	Schraube
4	155517	1	Lokk	Cover	Deckel
5	032333	1	Shims, sett	Shims, set	Shims, Satz
6	026410	1	Akselmutter	Nut	Mutter
7	026440	1	Låsering	Locking ring	Schlossring
8	031685	1	Shims,	Shims	Shims
9	026139	1	Lager	Bearing	Lager
10	155514	1	Snekkeskruer	Worm gear	Schnecken-schraube
11	026255	1	Lager	Bearing	Lager
12	024724	1	O-ring	O-ring	O-Ring
13	181041	1	Ring	Ring	Ring
14	181040	1	Deksel, åpent	Cover, open	Deckel, offen
15	024500	1	Oljetetningsring	Oil tightening ring	Öldichtungsring
16	181043	1	Kile for kjedehjul	Key for chainwheel	Keil für Kettenrad
17	184060	1	Kjedehjul, SN ->85207	Chainwheel, SN->85207	Kettenrad, SN->85207
-	184061	1	Kjedehjul, SN 85208 -> 85226	Chainwh., SN 85208->85226	Kettenrad, SN 85208->85226
-	184062	1	Kjedehjul, SN 85227 ->	Chainwheel, SN 85227 ->	Kettenrad, SN 85227 ->
18	155528	1	Skive	Washer	Scheibe
19	012244	1	Skrue	Screw	Schraube
20	016586	6	Skrue	Screw	Schraube
21	017030	1	Plugg	Plug	Pflock
22	017031	1	Skive	Washer	Scheibe
23	024555	1	Oljetetningsring	Oil tightening ring	Öldichtungsring
24	024520	1	Oljetetningsring	Oil tightening ring	Öldichtungsring
25	184063	1	Snekkehus	Gear box	Schneckengehäuse
26	032533	2	Shims, sett	Shims, set	Shims, Satz
27	026040	2	Lager	Bearing	Lager
28	184019	1	Aksel, hoded , SN ->85207	Mainshaft, SN->85207	Hauptachse, SN ->85207
-	184020	1	Aksel, hoded , SN 85208 ->	Mainshaft, SN 85208->	Hauptachse, SN 85208->
29	141007	1	Snekkehjul	Worm wheel	Schneckenrad
30	012202	3	Skrue	Screw	Schraube
31	016607	1	Skrue	Screw	Schraube
32	012248	8	Skrue	Screw	Schraube
33	012270	8	Mutter	Nut	Mutter
34	184064	1	Deksel, snekkehus	Cover, gear box	Deckel, Schneckengehäuse
35	012275	1	Skive	Washer	Scheibe
36	012922	1	Skrue	Screw	Schraube
37	012355	1	Skive	Washer	Scheibe

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE
IGLAND 85H




RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	070370	1	Kjede, driv, ¾", SN -> 85226	Chain, ¾", SN -> 85226	Rollenkette, ¾", SN -> 85226
-	070384	1	Kjede, driv, 1", SN 85227 ->	Chain, 1", SN 85227 ->	Rollenkette, 1", SN 85227 ->
2	070369	1	Kjedelås, ¾", SN -> 85226	Chainlock, ¾", SN -> 85226	Kettenschloss, ¾", SN ->85226
-	070397	1	Kjedelås, 1", SN 85227 ->	Chainlock, 1", SN 85227 ->	Kettenschloss, 1", SN 85227 ->
3	070368	1	Halvledd, ¾", SN -> 85226	½-link, ¾", SN -> 85226	½-Glied, ¾", SN -> 85226
-	070395	1	Halvledd, 1", SN 85227 ->	½-link, 1", SN 85227 ->	½-Glied, 1", SN 85227 ->
4	184065	1	Kjedehjulplate, komplett SN -> 85226	Chainwheelplate, compl. SN -> 85226	Kettenradplatte, kompl. SN -> 85226
-	184066	1	Kjedehjulplate, komplett SN 85227 ->	Chainwheelplate, compl. SN 85227 ->	Kettenradplatte, kompl. SN 85227 ->
5	012845	4	Skrue	Screw	Schraube
6	012270	4	Mutter	Nut	Mutter
7	121617	1	HYLSE, Plast-,	Cover, plastic	Schirm, Plastik
8	156138	1	Kjedehjul med aksling SN -> 85226	Chainwheel with shaft SN -> 85226	Kettenrad mit Achse SN -> 85226
-	184068		Kjedehjul med aksling SN 85227 ->	Chainwheel with shaft SN 85227 ->	Kettenrad mit Achse SN 85227 ->
9	026063	2	Lager	Bearing	Lager
10	184067	1	Lagerholder	Housing	Gehäuse f. Lager
11	026909	1	Seegersikring	Locking ring	Sicherungsring
12	031324	1	Skive	Washer	Scheibe
13	026719	1	Seegersikring	Locking ring	Sicherungsring
14	184069	1	Kjedestrammer, kpl. , SN -> 85207	Chain tensioner, compl. SN -> 85207	Kettenspanner , kpl. SN -> 85207
-	184070	1	Kjedestrammer, kpl. , SN 85208 -> 85226	Chain tensioner, compl SN 85208 ->85226	Kettenspanner , kpl. SN 85208 ->85226
-	184071	1	Kjedestrammer, kpl. , SN 85227 ->	Chain tensioner, compl SN 85227 ->	Kettenspanner , kpl. SN 85227 ->
15	012248	1	Skrue	Screw	Schraube
16	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
17	184072	1	Strammesko, SN -> 85226	Adj. shoe, SN -> 85226	Spannschuh, SN -> 85226
-	184073	1	Strammesko, SN 85227 ->	Adj. Shoe, SN 85227 ->	Spannschuh, SN 85227 ->
18	012270	1	Mutter	Nut	Mutter
19	012274	2	Skive	Washer	Scheibe
20	158099	1	Fjær	Spring	Feder
21	184074	1	Stag , SN -> 85207	Bar, SN -> 85207	Stange, SN -> 85207
-	184075	1	Stag, SN 85208 -> 85226	Bar, SN 85208 -> 85226	Stange, SN 85208 -> 85226
-	184076	1	Stag, SN 85227 ->	Bar, SN 85227 ->	Stange, SN 85227 ->
22	012274	1	Skive	Washer	Scheibe
23	021045	1	Splint	Pin	Splint

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H




RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	184077	1	Lunnepanne	Loggingplate	Rückeplatte
2	164072	2	Parkeringsbein	Park.leg	Park.Füsse
3	021006	2	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
4	184079	1	Vernegitter, venstre	Protection screen, left	Schutzgitter, links
5	184081	1	Vernegitter, høyre	Protection screen, right	Schutzgitter, rechts
6	012758	6	Skrue	Screw	Schraube
7	012760	6	Skrue	Screw	Schraube
8	012194	12	Skive	Washer	Scheibe
9	012198	6	Mutter	Nut	Mutter
-	164020	1	Tilhengerkobling, kpl. (option)	Trailor-Hitch, cpl. (option)	Anhänger-Kupplung, kompl. (Zusatzausstattung)
10	164021	1	Tilhengerkobling (option)	Trailor-Hitch (option)	Anhänger-Kuppl. (Zusatzausstattung)
11	012924	4	Skrue	Screw	Schraube
12	012355	4	Skive	Washer	Scheibe
13	020580	1	Bolt	Bolt	Bolz
14	021004	1	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
15	021320	2	Trekkstangbolt	Bolt for lower link	Bolz für Unterlenker
16	021004	2	Orepinne	Linch pin	Klappsplint
17	184005	1	Toppgitter (option), m/skruer	Topscreen (option), w/screws	Toppgitter (Zusatzausstattung), m/Schraube
18	012762	6	Skrue	Screw	Schraube
19	012194	6	Skive	Washer	Scheibe
20	012198	6	Mutter	Nut	Mutter
21	390972	2	Klebmerke IGLAND 85H	Sticker, IGLAND 85H	Kleber, IGLAND 85H

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H




RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	184083	1	Toppblokk, komplett	Top pulley, compl.	Umlenkrolle, kompl.
2	184085	1	Hus, toppblokk, med trinse	Housing for top pulley	Gehäuse, Umlenkrolle
3	026311	1	Lager	Bearing	Lager
4	026733	1	Seegerring	Locking ring	Sicherungsring
5	026353	1	Lager	Bearing	Lager
6	026013	1	Lager	Bearing	Lager
7	026756	1	Seegerring	Locking ring	Sicherungsring
8	184087	1	Hylse	Casing	Büchse
9	026909	1	Seegersikring	Locking ring	Sicherungsring
10	012325	2	Skrue	Screw	Schraube
11	184089	1	Tårn	Tower	Turm
12	017184	2	Skrue	Screw	Schraube
13	012435	2	Skive	Washer	Scheibe
14	184091	1	Brakett, inntreksblokk	Bracket, haul-in block	Konsol, für Einzugsrolle
15	163585	1	Inntreksblokk, komplett	Haul-in pulley, compl.	Einzugsrolle, kompl.
16	163586	1	Hus, inntreksblokk	Housing for haul-in block	Gehäuse for Einzugsrolle
17	017183	1	Skrue	Screw	Schraube
18	012354	2	Skive	Washer	Scheibe
19	163589	2	Hylse	Casing	Büchse
20	180257	1	AKSEL, m/hull,	Casing	Büchse
21	026036	1	Lager	Bearing	Lager
22	180256	1	Skive, spesial	Washer, special	Scheibe, spesial
23	026920	1	Seegersikring	Locking ring	Sicherungsring
24	180255	1	Trinse	Block wheel	Rolle
25	012350	1	Mutter	Nut	Mutter
26	017403	1	Nippel, smøre	Nipple for greas gun	Schmiernippel
27	163587	1	Wirestyr	Wire rope guide	Seilführung
28	020548	1	Bolt	Bolt	Bolz
29	012164	1	Skrue	Screw	Schraube
30	012198	1	Mutter	Nut	Mutter
31	164094	1	Bolt	Bolt	Bolz
32	020826	2	Låsesplint	Locking pin	Splint
33	164000	1	Sylinder, kpl. med slange, festeskruer, (option)	Cylinder, cpl. with hose, fastening screws, (option)	Zylinder, kpl. mit Schlauch, Schraube,(Zusatzausstattung)
-	164001	1	Sylinder, telescope	Cylinder, telescope	Zylinder, Telescope,
-	164002	1	Pakningssett for 164001	Ring, set, for 164001	Dichtung, Satz, f. 164001
35	058351	1	Slange	Hose	Schlauch
36	047143	1	Skive	Washer	Scheibe
37	047032	1	Hurtigkobling	Quick coupling	Schnellkupplung
38	047033	1	Hette for hurtigkobling	Cap for quick coupling	Deckel für Schnellkupplung

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE IGLAND 85H




RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	180916	1	Tank, olje	Reservoir, oil	Tank, Öl
2	391932	1	Klebemerke	Sticker	Kleber
3	090085	1	Filter, puste	Filter	Filter
4	047141	1	Stålbrikke, gummi	Steelwasher, rubber	Stahlscheibe, Gummi
5	012763	2	Skrue	Screw	Schraube
6	012198	2	Mutter	Nut	Mutter
7	049910	1	Plugg, magnet	Plug, magnet	Stift, Magnet
8	047143	4	Skive	Washer	Scheibe
9	048014	1	Nippel	Nipple	Nippel
10	048010	1	Nippel	Nipple	Nippel
11	057609	1	Slange, clutch	Hose, clutch	Schlauch, Kupplung
12	058508	1	Slange, sug	Hose, suction	Schlauch, Saug
13	059508	1	Slange, retur	Hose, return	Schlauch, Retour
14	057155	1	Slange, trykk	Hose, pressure	Schlauch, Druck
15	057608	1	Slange, brems	Hose, brake	Schlauch, Brems
16	083012	1	Oljepumpe, kpl.	Oil pump, cpl.	Ölpumpe, kompl.
17	083001	1	Oljepumpe	Oil pump	Ölpumpe
18	083002	1	Forsatslager	Bearing	Lager
19	083003	1	Kile	Key	Keil
20	047142	1	Skive	Washer	Scheibe
21	048411	1	Nippel	Nipple	Nippel
22	015846	3	Skrue	Screw	Schraube
23	012118	4	Mutter	Nut	Mutter
24	012114	3	Skive, plan	Washer	Scheibe
25	062322	1	Kjedehjul, ½", 11 tenner	Chainwheel, ½", 11 t.	Kettenrad, ½", 11 Z.
26	164028	1	Avstandshylse	Distance casing	Abstandshülse
27	012113	1	Skive, plan	Washer	Scheibe
28	012115	1	Skive	Washer	Scheibe
29	012678	1	Skrue	Screw	Schraube
30	048004	1	Nippel	Nipple	Nippel
31	015844	1	Skrue	Screw	Schraube
32	057158	1	Slange, trykk	Hose, pressure	Schlauch, Druck
33	208120	1	Kjede	Chain	Kette
34	208100	1	Kjedelås	Chain lock	Kettenschloss
35	048005	2	Nippel	Nipple	Nippel
36	049927	1	Filter med filterelement	Filter with element	Filter mit Element
37	049929	1	Filterelement	Filterelement	Filterelement
38	391929	1	Klebemerke, max 110 bar	Sticker, max 110 bar	Kleber, max 110 bar

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H




RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	090151	1	Ladeventil	Charging valve	Abschaltventil
2	023557	1	Skive	Washer	Scheibe
3	049901	1	Nippel	Nipple	Nippel
4	022110	1	Manometertilkobling.	Connection, gauge	Anschluss, Manometer
5	022120	1	Testmanometer (option)	Test gauge	Druckprüfer
6	023560	1	Skive	Washer	Scheibe
7	090028	1	Akkumulator	Accumulator	Akkumulator
8	034130	1	Nippel	Nipple	Nippel
9	047630	1	Mutter	Nut	Mutter
10	049934	1	Nippel	Nipple	Nippel
11	023557	1	Skive	Washer	Scheibe
12	048001	1	Nippel	Nipple	Nippel
13	047140	1	Skive	Washer	Scheibe
14	034150	1	Nippel	Nipple	Nippel
15	012676	2	Skrue	Screw	Schraube
16	012115	2	Skive	Washer	Scheibe
17	012763	2	Skrue	Screw	Schraube
18	012198	2	Mutter	Nut	Mutter
19	160002	1	Brakett for betjening.	Bracket for control	Konsole für Bedienung
20	160007	1	Rør	Pipe	Rohr
21	160008	1	Rør	Pipe	Rohr
22	047630	1	Mutter	Nut	Mutter
23	047487	1	Vinkelnippel	Nipple	Nippel
24	048001	2	Nippel	Nipple	Nippel
25	023557	2	Skive	Washer	Scheibe
26	049879	1	Nippel	Nipple	Nippel
27	049933	1	Struper	Throttle	Drossel
28	090868	1	Ventilblokk, Kpl.,	Valve block	Ventil-Block
29	090870	1	Magnetventil	Magnetvalve	Magnetventil
30	012086	2	Skrue	Screw	Schraube
31	012118	2	Mutter	Nut	Mutter
32	017138	1	Skrue	Screw	Schraube
33	160049	1	Bremseylinder, kpl.	Brakecylinder, cpl.	Bremszylinder, kpl.
34	025017	1	Reparasjonssett	Rep.kit	Rep.Satz
35	027260	1	Fjær	Spring	Feder
36	155808	1	Bremsebolt	Bolt, brake-	Bolz, Brems-
37	024709	1	o-ring	O-ring	O-ring
38	155809	1	Hylse	Casing	Büchse
39	027298	1	Fjær	Spring	Feder
40	155803	1	Hylse	Casing	Büchse
41	017139	1	Skrue	Screw	Schraube

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE
IGLAND 85H




RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H

Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
1	090852	1	Betjeningspanel, kpl.	Control unit, cpl.	Bedienungseinheit, kpl.
2	027718	1	Hette	Cap	Haube
3	027716	1	Bryter	Switch	Schalter
4	027717	1	Mutter	Nut	Mutter
5	090767	1	Pakknippel	Nipple	Nippel
6	090838	1	Boks,	Box	Dose
7	027700	1	Bryter	Switch	Schalter
8	027703	2	Gummihette	Cap	Haube
9	027701	1	Bryter	Switch	Schalter
10	090769	1	Pakning	Ring	Dichtung
11	090770	1	Lokk	Plate	Deckel
12	012676	4	Skrue	Screw	Schraube
13	090738	1	Holder for betjeningspanel	Bracket for control unit	Konsole f. Bedienungspanel
14	012680	2	Skrue	Screw	Schraube
15	012118	2	Mutter	Nut	Mutter
16	028027	1	Kabel, 7 leder	Cable	Kabel
17	090857	1	Støpsel, 13 pols	13-pole plug	Stöpsel, 13-poliger
18	090858	1	Stikkontakt, 13 pols	13-pole plug socket	Stecker, 13-poliger
19	090276	2	Kontakt, Kpl.,	Contact, cpl.	Kontakt, kpl.
20	028053	2	Kabel	Cable	Kabel
21	013915	3	Skrue	Screw	Schraube
22	012078	3	Mutter	Nut	Mutter
23	028030	1	Kabel, med støpsel	Cable, with plug	Kabel, mit Stöpsel
24	090765	1	Støpsel, 7 pol	7-pole plug	Stöpsel, 7-Pol.


RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE IGLAND 85H



Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	091175	1	Radiobetjening, T100 2 kan.	Radio remote control, T-100, 2 channels	Funkfernsteuerung T-100, 2 Funktionen
-	091166	1	Pristillegg for 4 kan.	Add.price for 4 channels	Preiszuschl. für 4 Funktionen
1	095324	1	Mottaker, 2 kan. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095386	Receiver, 2 ch. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095386	Empfänger, 2 kan. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095386
1	095386	1	Mottaker, 2 kan. 433 Mhz	Receiver, 2 ch. 433 Mhz	Empfänger, 2 kan. 433 Mhz
2	095322	1	Mottaker, 4 kan. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095387	Receiver, 4 ch. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095387	Empfänger, 4 kan. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095387
2	095387	1	Mottaker, 4 kan. 433 Mhz	Receiver, 4 ch. 433 Mhz	Empfänger, 4 kan. 433 Mhz
3	095289	1	Antenne, komplett	Antenna, compl.	Antenne, kompl.
4	095291	1	Antennepisk	Antenna	Antennenspeitsche
5	095290	1	Antennesokkel	Antenna base	Antennensockel
6	095292	1	Antennekabel	Antenna cable	Antennenkabel
7	095250	1	Sender, 2 kan. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095362	Transmitter, 2 ch. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095362	Sender, 2 kan. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095362
7a	095362	1	Sender, 2 kan. 433 Mhz	Transmitter, 2 ch. 433 Mhz	Sender, 2 kan. 433 Mhz
8	095253	1	Sender, 4 kan. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095365	Transmitter, 4 ch. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095365	Sender, 4 kan. 433 Mhz Early ver. N/A. Use PN 095365
8a	095365	1	Sender, 4 kan. 433 Mhz	Transmitter, 4 ch. 433 Mhz	Sender, 4 kan. 433 Mhz
9	095293	1	Batterilokk	Battery cover	Deckel für Batterie
10	091214	1	Batteri, 9V	Battery, 9V	Batterie, 9 V
11	090857	1	Støpsel, 13 pol	13-pole plug	Stöpsel, 13-poliger
12	095371	1	Batterilokk	Battery cover	Deckel für Batterie
13	095370	3	Batteri AAA	Battery, AAA	Battery AAA

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE


IGLAND 85H



Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	091316	1	Radiobetjening, F201, kpl	Radio Remote control, F201	Funkfernsteuerung, F-201
-	091320	1	Radiobetjening, F201, kpl med gassakkuator, trinnløs	Radio Remote control, F201 with variable speed control	Funkfernsteuerung, F-201 Mit Drehzahlregler, stufenlos
1	091345	1	Mottaker, F201 Oppgi serienr.	Receiver, F201 Pls, inform serial-number	Empfänger, F201 Bitte, Seriennummer angeben
2	090857	1	Støpsel, 13 pol	13-pole plug	Stöpsel, 13-poliger
3	091341	1	Sender, F201 Oppgi serienr	Transmitter, F201 Pls, inform serial-number	Sender, F201 Bitte, Seriennummer angeben
4	091342	1	Lader for sender, 220V	Charger for transmitter, 220V	Ladegerät für Sender, 220V

RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST - ERSATZTEILLISTE

IGLAND 85H



Pos	Art.Nr.	No	Beskrivelse	Description	Bezeichnung
-	091442	1	Gassakkuator av/på, kpl.	High/low engine speed control unit , compl.	RPM-Drehzahlregler, kompl., zweistufig.
-	091443	1	Gassakkuator, trinnløs, kpl.	Variable engine speed control unit, compl.	RPM-Drehzahlregler, kompl., stufenlos.
1	091444	1	Aktuator	Actuator	Aktuator
2	091421	1	Wire	Wire rope	Seil
3	022328	2	Wireklemme	Clamp for wire rope	Seilklemme
4	091438	1	Relekobling (kun av/på)	Relay connect. (only off/on)	Relaisschaltung (nur ein/aus)
5	091439	2	Rele, (kun av/på)	Relay (only off/on)	Relais (nur ein/aus)
6	013906	1	Skrue	Screw	Schraube
7	012078	1	Skrue	Screw	Schraube